

GSM dialer for burglary alarm centers



- Connect to any burglary alarm system - For arming and disarming functions - Can be use...

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [SeaSoft](#)

Description

- **Connect to any burglary alarm system**
- **For arming and disarming functions**
- **Can be useful at home or in garage, caravans, bungalow or in week-end house**
- **Simple digital input and low voltage low current relay output**
- **10-15V DC power supply**
- **With GSM staright antenna or with magnetic stand aerial**
- **Carrier independent module device with microSIM card**
- **One of the smallest and simplest modul on market**
- **Free downloader softver via PC's USB port**

Il dispositivo GSM MOBILARM-2 è stato sviluppato per i sistemi di allarme per la segnalazione di furto con scasso comune e scopi braccio disarmare di Senter allarme. Il dispositivo è dotato di semplici ingressi 2 tensione-meno digitali. Il dispositivo è dotato di una piccola uscita relè di segnalazione. Con il software incluso il modulo può essere programmato con PC-s e computer portatili. L'utente ottiene i messaggi circa i cambiamenti di input tramite definita dall'utente SMS-s. L'uscita può essere controllata da programmata dall'utente SMS-s e chiamate vocali libere basate su ID chiamante. Il dispositivo può essere programmato per 8 numeri telefonici; quindi può inviare SMS-s fino a 8 numeri diversi. Il modulo può funzionare come un combinatore telefonico GSM installato nel recinto del sistema di allarme furto, regolatore di GSM o sul telecomando per braccio disarmare il dispositivo di allarme furto con scasso.

Gli ingressi digitali possono essere attivati ??per il contatto ed ha una uscita a relè con NC e nessun tipo di contatti. Il dispositivo può essere configurato anche dal calcolatore, questa configurazione può essere scaricato, e può essere configurato remoto via SMS. Il modulo GSM informa l'utente sulle modifiche dei suoi ingressi in un SMS che ha un contenuto arbitrariamente configurato dall'utente. Lo stato del relè può essere modificata SMS (configurato dall'utente) e una chiamata gratis che si basa sul riconoscimento del numero di telefono configurato. Numero massimo 8 di telefono può essere configurato in modul GSM, in modo che ogni SMS può essere inviato a 8 numeri di telefono. Può essere utile per dispositivi domestici impiego sia come dispositivo complementare per i centri di allarme e moduli di controllo a distanza. La sua alimentazione può essere compresa tra 10-15Vdc e richiede fonte di energia con una corrente di 500 mA massima circa stabilizzato. Può essere configurato usando il nostro software libero o via SMS. Gli ingressi possono essere denominate con max. nomi lunghi 16 caratteri, e possono anche determinare l'uscita comandi on-off nello stesso modo. I tipi di output possono essere modificati liberamente: possono essere monostabile (si spengono dopo un periodo di tempo specificato dopo di loro l'accensione da una telefonata) o bistabile (spegnendolo e devono essere fatte separatamente). Il modulo GSM ha il proprio nome e ID, in caso di controllo più moduli nello stesso tempo

e al fine di identificare il modulo e gli eventi più facile. proprio ID e il PIN codice di 4 caratteri del modulo impedisce alle persone non autorizzate per il suo utilizzo. Il modulo è dotato di timer interni, in modo da l'uscita può essere accesa per 9999 secondi (circa 3 ore.) In modalità monostabile avviando una chiamata verso di loro. Il relè si spegne dopo il tempo configurato automaticamente e hanno ripristinato al loro stato originale.

La segnalazione MOBILARM-2 e il modulo di controllo remoto può essere equipaggiata sia con i più piccoli, di forma rettangolare antenna bastone dual-band o con magnetica, antenna esterna a vite dotato di RG174 SMA-connettore. I devicecan operano su reti di qualsiasi fornitore con una scheda microSIM (o funziona con abbonamento o con carta prepagata) che non è protetto da codice PIN. Dopo l'accensione del dispositivo, cerca e registra per la rete cellulare del suo fornitore e inizializza i parametri di configurazione che possono essere scaricati nella memoria del dispositivo con il software di configurazione fornito.

Contattateci per informazioni e preventivi